

HBC

Notruf über Notruftaste

Wird ausgelöst nach 2 Sekunden drücken (Notruf Beenden 2 Sekunden drücken)

+/- Tasten

1. Lautstärkenregelung
2. In Kombination mit der Ein/Aus Taste: Schnellzugriff auf Gruppen und Status

Ein/Aus-Taste (Mode-Taste)

* Einschalten 1x kurz drücken
* Ausschalten so lange gedrückt Halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“

Mit +/- Tasten

1x drücken: Ordner / Gruppen
2x drücken: Anzeige Status
3x drücken: Profile

PTT-Taste

1. Sprechtaete
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

Kontextmenü-Tasten

Telefontaste grün

Gesprächsannahme (Vollduplex)

Stern-Taste

Lang drücken = Tastensperre
Aber: senden über PTT, Lautstärke und Notruf möglich



Wichtige Display Symbole



Linke LED:

-rot blinkend -> Netzverlust
-rot -> senden / Akku leer
-grün -> empfangen / Akku voll
-gelb -> Akku lädt

Rechte LED blinkt BLAU

Zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf  

Verpasste Ereignisse aufrufen

Nachrichten oder Anrufe

Navigationstasten

Telefontaste rot

1. Kurz drücken: Gespräch beenden oder abweisen
2. Lang drücken: zurück zum Grund-Display

Smart-Menü

Favoriten	1
Verschlüsselung E/A	2
Position senden	3
Hilferuf	4
Menü	5
Repeater Ein	6
Repeater Aus	7
TMO/DMO Umschalten	8
Gateway EIN	9
Gateway AUS	0

Alphanummerische Tastatur

Kurz Drücken = Nummernwahl
Lang Drücken = FMS-Status

- Taste:

Verschlüsselung Ein / Aus

Gruppenwechsel:

1. Mode-Taste drücken
2. Gruppen-Nr. eingeben
3. Mit PTT-Taste bestätigen

